



- **MANUÁL - DISPLAY DZ43**
- **NABÍJENÍ**

Vážený zákazníku,

před první jízdou na vašem E-CAFE BIKE si přečtěte tuto příručku pro ovládání displeje, světel a nabíjení.

Děkujeme a užijte si jízdu!

E-CAFE BIKE www.e-cafebike.cz



CITY COMMUTERS s.r.o.
IČO: 09016333 DIČ: CZ09016333
Sídlo: Korunní 2569/108, Praha 10
Provozovna: Na Březince 1513/14, Praha 5
www.e-cafebike.com info@ecafebike.com
Jan Malina, jednatel tel: +420 774 947 838

Zapnutí a vypnutí elektrokola

- Elektrokolo se zapíná a vypíná klíčem, který lze v obou polohách vyndat. Po zapnutí se rozsvítí denní svícení, vyčkejte až displej provede načtení řídicí jednotky, poté je již elektrokolo připraveno k jízdě.

LCD DISPLEJ DZ43 a ovladač

- POPIS SYMBOLŮ NA LCD DISPLEJI:



- Popis ovladače:

plus - volba stupně asistence
(dlouhé stisknutí zapne hlavní světlo)

přepínání ukazatele
ujetých km

tlačítka blikačů



minus - volba stupně asistence
(dlouhé stisknutí zapne asistenci chůze)

klakson

Varování:

Nikdy nepřipojíte nebo neodpojíte displej od kabeláže, pokud je systém zapnutý!

Chraňte displej před fyzickým poškozením a tekoucí vodou.

Elektrokolo neumývejte tekoucí vodou, vodou z hadice, nebo tlakovou vodou z hadice, hrozí poškození elektrických i mechanických částí. Doporučujeme umývat vlhkým hadrem a následně utřít suchým hadrem.

Nastavení režimu asistence

- Displej je vybaven tlačítky, které umožňují nastavit několik stupňů podpory. Zmáčknutím tlačítka + nebo - měníte stupně asistence. Tovární nastavení je 0 - 5, kdy 0 znamená, že systém je bez asistence motoru, a 5 znamená maximální podporu. Při zapnutí systému je standardně stupeň asistence 0.

Změna módu ukazatele ujeté vzdálenosti

- Změnu módu zobrazení ukazatele ujetých km (ODO, TRIP) na displeji provedete krátkým stisknutím tlačítka M .
- **Vymazání deního počítadla TRIP**

Zapnutí hlavního světlometu

- Podržte tlačítko + pro zapnutí hlavního světla. Pro vypnutí opět dlouze podržte tlačítko +.

Zapnutí asistenta chůze

- Aktivaci asistenta chůze provedete přidržením tlačítka - . Asistent bude aktivován po 1 vteřině a bude okamžitě vypnut po uvolnění tlačítka. Tato funkce slouží pro asistenci při chůzi a tlačení elektrokola. Rychlost elektrokola se pohybuje v rozmezí 4-6 km/h. Na displeji se indikuje tento mód v místě stupňů asistence.
- **Varování:** Tato funkce je určena pouze pro podporu vedení kola. Prosím nepoužívejte tuto funkci pro jízdu na kole.

Klakson

- Stisknutím tlačítka se aktivuje výstražný zvukový signál

STAV AKUMULÁTORU:

- Orientační ukazatel stavu akumulátoru zobrazuje kolik zbývá kapacity v baterii. Pět dílků znamená, že baterie je plně nabitá.

- Procentuální zobrazení kapacity baterie.

100 > 80 %

80 > 60 %

60 > 40 %

40 > 20 %

20 > 0 % - elektrokolo nabijte

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- Pokud se objeví nějaká chyba systému, chybové hlášení ve formě čísla bude zobrazeno na displeji.
- **Pokud se objeví chybové hlášení, nebo motor přestane pracovat. Neprodleně nás kontaktujte, nesnažte se motor jakkoliv opravovat.**

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU:

- Veškeré akumulátory jsou vybaveny konektory typu ST-3PIN (nebo podobný). Nabíječky mají LED indikátor nabíjení, svítí-li červená akumulátor se nabíjí, svítí-li zelená akumulátor je plně nabitý a automaticky přejde do udržovacího režimu.